


Высота шино-воротника, см



Окружность шеи, см

Для подбора размера следует измерить расстояние от ключицы до угла нижней челюсти. Голова при этом должна располагаться прямо, чтобы глаза находились на одной горизонтальной линии с ушными раковинами. Этот показатель соответствует требуемой высоте воротника.

Вторым параметром является окружность шеи, который будет определять необходимую длину биндажа.

После измерений необходимо сравнить полученные результаты с размерной таблицей, указанной в описании к изделию.